

Manual för entréportar.

De portar som sätts upp i fasadprojektet har automatisk dörröppnare.

Utifrån öppnas de med nyckelbricka och därefter trycker man på portöppnaren.

Innifrån räcker det att öppna med dörröppnaren, se bilden

Porten öppnas och den står i öppet läge ca 10 sekunder och stängs automatiskt.



Dörröppnare

Ställa upp dörren

Skulle man behöva ställa upp dörren en längre tid för tex flytt eller lasta in saker i porten så kan dörren ställas upp så här.

På motorn som öppnar dörren finns det en knapp se bilden:



1. Öppna dörren med dörröppnaren
2. Ställ knappen i **"Läge I"**
3. När du lastat klart ställ knappen i **"Läge II"**
4. Var noga med att dörren stängs när ni är klara.

OBS ställ aldrig upp dörren med hjälp av föremål eller stenar under dörren.

Dörren kan skadas samt motorn kan bli överbelastad!